

AKCESORIA DACHOWE**wybrane akcesoria dachowe**

Fachowe wykonanie każdego dachu obejmuje nie tylko odpowiednio dobrane dachówki podstawowe, ale też cały system akcesoriów dachowych. Umożliwiają one prawidłowe wykonanie detali architektonicznych czy krawędzi połaci oraz podkreślają estetykę wykonania dachu. Wszystkie akcesoria są dostępne w kolorystyce dachówek standardowych marki Röben.

DACHÓWKA DWUFALOWA**Zastosowanie**

Dachówka dwufalowa służy głównie do wykończenia lewej krawędzi połaci. Jej dwie fale pozwalają na zakrycie zamków dachówki podstawowej (połaciowej), co znacząco poprawia estetykę dachu. Dachówka dwufalowa najczęściej stosowana jest na płaszczyznach ograniczonych ogniomurami lub ścianą, np. na kamienicach lub domach szeregowych.

Montaż

Montaż dachówki dwufalowej jest identyczny jak dachówki połaciowej. Przed montażem należy jednak uwzględnić szerokość całkowitą dachówki dwufalowej, ponieważ ze względu na podwójną falę różni się od dachówek połaciowych.

GRZEBIEŃ OKAPU**Zastosowanie**

Grzebień okapu, nazywany też wróblówką, służy do zabezpieczenia powierzchni wentylacyjnej pod dachówką przed ptakami. Zwykle stosowany jest z kratką wentylacyjną, która zapewnia optymalną wentylację pokrycia.

Montaż

Grzebień okapu montuje się po zamontowaniu rynien, a przed ułożeniem dachówek okapowych. Grzebień przykręca się do tzw.łaty startowej za pomocą wkrętów.

DACHÓWKA ŚWIETLIKOWA**Zastosowanie**

Jest ona przezroczysta i w 100% przepuszcza światło, dlatego może być stosowana do doświetlania strychów. Wykorzystuje się ją także na zadaszeniach w ogrodzie (nad stołem, grillem itp.), nad zadaszonymi wejściami do budynków oraz we wszystkich innych miejscach, które potrzebują doświetlenia.

Montaż

Montaż dachówek świetlikowych jest identyczny jak dachówek połaciowych.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

AKCESORIA DACHOWE**wybrane akcesoria dachowe****ŚNIEGOŁAP****Zastosowanie**

Dzięki rozproszeniu po całej połaci, śniegołapy chronią wszystkie elementy dachu przed zsuwaniem się dużej masy śniegu. Bez śniegołapów, które zatrzymują napór śniegu i rozdzielają go na mniejsze części, zagrożone uszkodzeniem są nie tylko pozostałe elementy przeciwniegiowe, takie jak umieszczone przy krawędzi dachu plotki, ale także kominki odpowietrzające.

Zapewnienie osłony kominków odpowietrzających jest szczególnie istotne, jeśli zostały one zamontowane poniżej zalecanej odległości od kalenicy, która wynosi do 1,5 m. Aby zagwarantować skuteczną ochronę, należy umieścić jeden bądź dwa śniegołapy bezpośrednio nad kominkiem.

Montaż

Montaż wykonuje się podobnie jak w przypadku stopni kominiarskich, wycinając lub wybijając dolne zamki dachówki położonej wyżej i przykręcając dodatkową łatę celem przymocowania uchwytu. Dolna część śniegołapu opiera się na dachówce położonej poniżej.

**PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY****Zastosowanie**

Zapobiega gwałtownemu osuwaniu się pokrywy śnieżnej z dachu, zapewniając bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Istotny szczególnie w przypadku dachów stromych.

Montaż

Plotki montuje się w dolnej części dachu, poprzez przykręcenie dołaty. Rozstaw elementów zależy od kształtu dachu i stopnia jego nachylenia. Najczęściej umieszcza się je w drugim - trzecim rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi powyżej 6 m należy, w celu uniknięcia uszkodzenia plotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów tych elementów. Należy pamiętać, że dachówki w miejscu mocowania plotka nie będą dobrze przylegać, więc trzeba je przyciąć lub przyszlifować.

Plotki można montować nawet wtedy, kiedy pokrycie jest już ułożone. W takiej sytuacji należy ściągnąć dachówkę w miejscu mocowania plotków. Aby to zrobić, podważa się i zaklinowuje dachówkę po lewej stronie oraz dachówkę w rzędzie powyżej. Jeśli w tym miejscu dachówka była klamrowana, trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed wyjęciem dachówki zasłaniającej łatę. Ponieważ dachówki nie mogą w pełni wrócić do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci wspornika, trzeba będzie zdemontowane dachówki przyciąć albo np. przyszlifować zamki.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.